



ART-NUMMER	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATION
0117-022	BRAT-BACKFORM	28X28
0432-021	BRATPFANNE BLAU	22X22 MINI
0432-030	BRATPFANNE GELB	22X22 MINI
0432-022	BRATPFANNE PROFI	22X22 MINI
0432-020	BRATPFANNE ROT	22X22 MINI
0251-006	BUNT DECKEL	11CM
0101-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	12CM
0096-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	14CM
0097-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	16CM
0098-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	18CM
0099-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	20CM
0100-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	22CM
0102-006	BUNT DECKEL+CHROMRAND	24CM
0276-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	12CM 0,5L
0277-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	14CM 0,75L
0278-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	16CM 1L
0279-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	18CM 1,5L
0280-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	20CM 2L
0284-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	22CM 3L
0282-006	BUNT KASSEROLLE+CHROMRAND	24CM 4L
0291-006	BUNT OMELETTEPFANNE	22CM
0038-006	BUNT SCHNABELTOPF	09CM 0,5L
0039-006	BUNT SCHNABELTOPF	10CM 0,75L
0040-006	BUNT SCHNABELTOPF	12CM 1L
0035-006	BUNT STIELKASSEROLLE+AUSGUSS	12CM 0,5L
0036-006	BUNT STIELKASSEROLLE+AUSGUSS	14CM 0,75L
0037-006	BUNT STIELKASSEROLLE+AUSGUSS	16CM 1L
0269-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	12CM 1L
0270-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	14CM 1,5L
0271-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	16CM 2L
0272-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	18CM 3L
0273-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	20CM 4L
0274-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	22CM 6L
0275-006	BUNT TOPF +CHROMRAND	24CM 8L
0222-006	BUNT TOPF MIT BÖRDEL	09CM 0,5L
0651-034	CORALL FLEISCHTOPF	16CM GD1,5LT
0652-034	CORALL FLEISCHTOPF	18CM GD 2,5LT
0655-034	CORALL KASSEROLLE	16CM GD 1LT
0656-034	CORALL KASSEROLLE	18CM GD 1,5LT
0658-034	CORALL KASSEROLLE	24CM GD 4LT
0672-034	CORALL SCHNABELTOPF	12CM 1LT
0600-034	CORALL SCHLEMMERPANNE	20CM
3509-112	CORTINA PFANNE	16CM
3505-112	CORTINA PFANNE	18CM
3500-112	CORTINA PFANNE	20CM
3506-112	CORTINA PFANNE	22CM
3501-112	CORTINA PFANNE	24CM
3502-112	CORTINA PFANNE	26CM
3503-112	CORTINA PFANNE	28CM

3507-112	CORTINA PFANNE	32CM
1917-112	CORTINA STIELKASSEROLLE	16CM
1876-043	CRISTALL DÜNSTER	16CM 3TLG
1827-043	CRISTALL DÜNSTER	20CM 3TLG
1891-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	12CM 1L
1832-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	14CM 1,4L
1800-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	16CM 1,9L
1801-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	18CM 2,5L
1802-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	20CM 3,3L
1868-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	22CM 4L
1803-043	CRISTALL FLEISCHTOPF	24CM 5,7L
1836-043	CRISTALL GEMÜSESIEB	22CM
1905-043	CRISTALL HOHER TOPF	16CM 2,7L
1823-043	CRISTALL HOHER TOPF	20CM 4,1L
1807-043	CRISTALL HOHER TOPF	24CM 7,3L
1808-043	CRISTALL HOHER TOPF	26CM MD 9,4 L
1831-043	CRISTALL KASSEROLLE	14CM 1L
1804-043	CRISTALL KASSEROLLE	16CM 1,4L
1828-043	CRISTALL KASSEROLLE	18CM 2L
1805-043	CRISTALL KASSEROLLE	20CM 2,6L
1846-043	CRISTALL KASSEROLLE	22CM 3L
1806-043	CRISTALL KASSEROLLE	24CM 4,2L
1826-043	CRISTALL NUDELTOPF	3TLG
1829-043	CRISTALL PFANNE	20CM OD
1814-043	CRISTALL PFANNE	24CM
1897-043	CRISTALL PFANNE	26CM
1816-043	CRISTALL PFANNE	28CM
1901-043	CRISTALL SCHNABELTOPF	09CM 0,5L SKALA
1865-043	CRISTALL STIELKASSEROLLE	12CM OD 0,6 L
1810-043	CRISTALL STIELKASSEROLLE	14CM OD 1L
1811-043	CRISTALL STIELKASSEROLLE	16CM OD 1,4L
1895-043	CRISTALL WASSERKESSEL	1,75L
0114-019	DAMPFGARER MIT DECKEL	28CM COLOR
0114-022	DAMPFGARER MIT DECKEL	28CM SCHWARZ
0694-150	DECKEL GLAS	20 CM
0688-112	DECKEL GLAS	22 CM
0696-112	DECKEL GLAS	24 CM
0691-112	DECKEL GLAS	26 CM
0698-112	DECKEL GLAS	28 CM
0697-112	DECKEL GLAS	32 CM
0558-030	EMAILGESCHIRRSET	5-TLG.COLOR GEL
0558-034	EMAILGESCHIRRSET	5-TLG.CORALL
0558-009	EMAILGESCHIRRSET	5-TLG.GRIGIO
0558-036	EMAILGESCHIRRSET	5TLG SMARAGD
3718-115	FASHION GLASSCHÜSSEL	ECKIG 2,8L MD
3700-115	FASHION GLASSCHÜSSEL	FLACH 0,7L MD
3701-115	FASHION GLASSCHÜSSEL	FLACH 1L MD
3702-115	FASHION GLASSCHÜSSEL	FLACH M D 1,5L
3703-115	FASHION GLASSCHÜSSEL	HOCH 1,5L MD
0442-012	GÄNSEBRÄTER OVAL MIT DECKEL	42CM
0707-009	GRIGIO KASSEROLLE	16CM GD 1L
0709-009	GRIGIO KASSEROLLE	20CM GD 1L
0399-022	GRILLTASSE ECKIG	32X42CM
0400-022	GRILLTASSE RUND	32CM

Alle Angaben ohne Gewähr.